

Termostatická hlavice s vyšším rozsahem regulace



1 7260 35 Hlavice termostatická s vyšším rozsahem regulace

Mechanicky nelze uzavřít
Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C.
Rozsah regulace požadovaných hodnot (11–35 °C)
Barva: bílá

Termostat HERZ je automatický regulátor prostorové teploty, který automaticky reguluje přívod vody do radiátoru. Otáčením ručního kola se přednastaví požadovaná pokojová teplota a udržuje se konstantní automatickým zavíráním a otevíráním ventilu.

Otočením hlavice proti směru hodinových ručiček zvýšíte pokojovou teplotu. Otáčení ve směru hodinových ručiček teplotu snižujeme.

V žádném případě nevystavujte termostatickou hlavici přímému slunečnímu nebo tepelnému záření (například v blízkosti televizoru). Je-li těleso zakryto – obložením či těžkými závěsy – vytvoří se zóna nahromadění tepla, ve které nemůže termostat snímat teplotu místnosti a termostatická hlavice proto ani správně regulovat.

Termostat reaguje rychle na přichodící studený vzduch, proto větrejte místnosti jen krátce. Při delším větrání otočte termostatickou hlavici ve směru hodinových ručiček, dokud se nevy pne.

Značka	1	2	3	4	5	6
°C	11	16	20	25	30	35

- Použitím jednoho nebo dvou blokovacích kolíků do otvorů v odpovídajících polohách, lze ohraničit nebo blokovat rozsah otáčení tak, aby ho neoprávněná osoba nemohla změnit, a zajistí se tím požadovaný teplotní rozsah.
- Blokovací kolíky jsou v nabídce příslušenství, sada - č. výrobku 1 9551 00.

Ohraničení:

- povytažením hlavice směrem od ventilu odkryjte stupnici
- nastavte požadovanou teplotu
- vložte blokovací kolík před nebo za značku požadované teploty, podle toho, z které zda chcete omezovat rozsah vytápění směrem dolů (nižší teplota) nebo nahoru (vyšší teplota)
- vraťte hlavici zpět do původní polohy spolu se „slyšitelným zacvaknutím“

Blokování dané hodnoty:

Pokud má být zablokována určitá hodnota (určitý rozsah), použijí se oba blokovací kolíky, které vymezí požadovaný teplotní rozsah.

1. Z termostatického ventilu se sejme šroubovací krytka nebo ruční hlavice.
2. Termostatická hlavice se v poloze „zcela otevřená“ (tovární nastavení) nasadí na termostatický ventil tak, aby zapadla pojistka proti pootočení a stupnice byla dobře
3. Nasadí se a mírně dotáhne převlečná matice (klíčem SW 30)
4. Vyzkoušejte funkčnost hlavice (např. hlavice je nastavena v poloze 1)

Technický list pro:

1 7260 35

Typ

Princip funkce

Ovládání

Podmínky montáže
a instalace

Stupnice na hlavici

Ohraničení
nebo blokování
teplotního rozsahu

Montáž

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.